



ВАЖНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ХТРАКТОР®»

1. Проверьте расстояние от протектора шины (внешняя часть покрышки) до колесных арок и убедитесь, что Ваш автомобиль имеет достаточные зазоры для вращения колес с установленным ХТРАКТОР®.
2. Убедитесь, что ни один из элементов конструкции кузова, дополнительного обвеса, элементов тормозной системы и/или компонентов подвески не доступны для касания установленного ХТРАКТОР® при всех положениях колеса.

**При невыполнение указанных условий использования ХТРАКТОР®
может повредить автомобиль.**

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Если ремни крепления ХТРАКТОР® ослабли, немедленно остановите автомобиль и затяните их.
2. Устройства ХТРАКТОР® не предназначены для длительного вождения. После того, как транспортное средство извлечено из песка/снега/грязи и находится на твердой поверхности, ХТРАКТОР® должны быть сняты с колес.
3. Рекомендуется для наиболее быстрого и эффективного извлечения автомобиля установить ХТРАКТОР® на все ведущие колеса.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УСТРОЙСТВА «ХТРАCTOR®»

1. Плотно закрепите ХТРАCTOR® на ведущее колесо.
Убедитесь, что крепежный ремень пройдет через крепежное отверстие ХТРАCTOR®, устройство установлено на колесе перпендикулярно протектору шины, устройство установлено протекторной частью наружу.
2. Протяните свободный конец ремня через отверстие в диске колеса
Для удобства можно использовать крючок в комплекте. Проденьте конец ремешка через фиксатор, туго затяните и закрепите ремень фиксатором “М”.
ВАЖНО: Плохо закрепленное устройство может привести к повреждению автомобиля!
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ РЕМЕНЬ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ РЯДОМ С НИППЕЛЕМ НАКАЧКИ КОЛЕСА!
3. Не превышайте скорость в 5 км / ч при установленных ХТРАCTOR®
4. **ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ РАССТОЯНИЕ ДО КОЛЕСЫХ АРОК, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВАШ АВТОМОБИЛЬ ИМЕЕТ ДОСТАТОЧНЫЕ ЗАЗОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА И СВОБОДНОГО ВРАЩЕНИЯ ДАЖЕ КОГДА ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА ПОВЕРНУТЫ**
5. Также проверьте, что есть достаточный зазор между ремнем и любым стационарным компонентом транспортного средства, чтобы колесо могло сделать полный и беспрепятственный поворот.
6. Очистите автомобиль от грязи или снега, которые могут препятствовать движению или создавать сопротивление движения ХТРАCTOR®
7. **Установка ХТРАCTOR® на все ведущие колеса значительно повышают эффективность выезда автомобиля из грязи/ снега/ песка**
8. С установленным ХТРАCTOR® можно двигаться как вперед, так и задним ходом, в зависимости от того КАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ БУДЕТ САМЫМ КОРОТКИМ ДЛЯ ВЫЕЗДА НА ТВЕРДУЮ ПОВЕРХНОСТЬ
9. С установленными ХТРАCTOR® медленно трогайтесь, пока шины не повернутся и устройство не начнет работать. Медленно добавляйте газ, чтобы позволить устройству переместить автомобиль в требуемом направлении. Когда автомобиль начинает двигаться, поддерживайте стабильную минимальную скорость, пока автомобиль не достигнет твердой поверхности.
10. Избегайте чрезмерно быстрого вращения колес с ХТРАCTOR®.
СТАРАЙТЕСЬ ДЕРЖАТЬ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА КАК МОЖНО ПРЯМЕЕ.
11. **Снятие устройства:** ХТРАCTOR после использования будут очень плотно прилегать к поверхности колес во время работы. Чтобы снять устройство надо немного переместить автомобиль в направлении, обратном к тому в котором вы двигались.
12. Проверьте резину ХТРАCTOR® и ремни на износ. Если какие-либо повреждения очевидны, не используйте повторно.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

Ни в каком случае продавец и/или производитель ХТРАCTOR® не несет ответственности за любые прямые, косвенные, штрафные, случайные или иные убытки, возникающие в результате использования или неправильного использования его продукции.